

SPÄNNREMMAR & SPÄNNBAND

STÖDUTRUSTNING VID SURRING, SPÄMMREMMAR

NOVIPRO Spännremmar är mycket användarvänliga och hållbara. Den stora öppningen i spännet gör det enkelt att trä bandet, även med handskar på. Spännet är starkare och lättare mot motsvarande zinkgjutna spännen på marknaden. Själva bandet är UV-beständigt och har hög hållfasthet och färgbeständighet samt uppfyller kraven inom REACH, RoHS och OEKO-TEX. Spännremmarna är 100 % återvinningsbara. 2-pack.



Dahl art nr	Optimera art nr	Längd	Bredd	Färg	Surringsstyrka LC
327375	7356619	1 m	25 mm	Vit	400 kg
327376	7356620	2 m	25 mm	Blå	400 kg
327377	7356621	3 m	25 mm	Svart	400 kg
327379	7356623	4 m	25 mm	Svart	400 kg

STÖDUTRUSTNING VID SURRING, SPÄNNBAND

NOVIPRO tvådelat Spännband med lastspännare för lätta surringar. Banden är producerade av slitstark polyester och skapar ett smidigt och slitstarkt hjälpmedel som står emot väta. De är tillverkade och godkända enligt EN 12195-2. Fri från krom 6. Spännbanden är 100 % återvinningsbara.



Dahl art nr	Optimera art nr	Längd	Bredd	Färg	Surringsstyrka LC	Brottstyrka
327378	7356622	0,3+4,7 m	25 mm	Svart	800 kg	400 kg
327380	7356624	0,3+4,7 m	25 mm	Blå	1 000 kg	500 kg
327381	7356625	0,5+4,5 m	35 mm	Orange	2 500 kg	1 250 kg
327382	7356626	0,5+9,5 m	50 mm	Orange	4 000 kg	2 000 kg

FÖR ATT SPÄNNA:

1. För bandet genom spännanordningen och dra åt.
2. För handtaget upp och ner tills bandet är tillräckligt spänt.
3. För handtaget neråt för låsning.

FÖR ATT LOSSA:

1. Öppna handtaget.
2. Tryck in release-handtaget för att helt öppna spännet tills bandet släpper.
3. Lossa bandet.

WARNING! Användning av spännband kan vara farligt. Förvaras utom räckhåll för barn. Använd skyddsglasögon. Använd rätt storlek på spännband för lasten.